Contents

Chay code streamlit:	1
••	
Tao SQL server trên Azure	1
Deploy lên streamlit cloud	5

Chay code streamlit:

- 1. Tao folder chứa code
- 2. Clone code từ github: git clone https://github.com/nguyen1872/webapp_streamlit.git
- Trong folder chứa code tạo thư mục .streamllit -> trong thư mục .streamlit tạo secrets.toml với nội dung:

server ='20.5.100.16' (chỉnh sửa tùy thuộc vào máy chủ)

database = 'BioPharm'


username = 'sa'

password = 'nguyen187201@Abc' (chỉnh lại mật khẩu của anh)


- 4. Tạo môi trường:
 - Mở conda prompt: conda create -n str_web python==3.9
 - Kích hoạt môi trường vừa tạo: conda activate str_web
 - Cài đặt thư viện cần thiết bằng file requirement.txt: pip install -r requirements.txt

Tao SQL server trên Azure


B1. Nhấn vào create a resource



B2. Chọn Computer, tại ô tìm kiếm nhập sql server và chọn SQL server 2019 on RHEL HA-8.0




B5 Size tiêu chuẩn là chọn D2s để chạy ổn định và public inbound ports chọn allow selected ports. Còn lại có thể để mặc định, một số có thể đặt theo cá nhân



- Chọn review and create -> chọn tải xuống key and create
- Lưu key vừa tải xuống vào thư mục cụ thể nào đó

B6 cài Linux trên máy tính và kết nối tới sql server

Mở linux: chạy



•

Anh tự tạo cho mình một tài khoản để kết nối ssh tới sql servers Mở linux:

K ết nối server: ssh anhtrung@20.234.94.28



→ Yes -> nhập password

Reset tài khoản admin database sa, chạy các lệnh sau:

sudo systemctl stop mssql-server
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set-sa-password


→ Nhập mật khẩu mới


sudo systemctl start mssql-server

Chạy tiếp lếnh sau để them các tool cần thiết:

echo 'export PATH="\$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile echo 'export PATH="\$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

- Cấu hình để máy chủ cho phép kết nối từ xa:







- Mở tường lửa trên máy chủ để cho phép truy cập từ xa:
 Chạy trong Linux các dòng lệnh:
 sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1433/tcp --permanent
 sudo firewall-cmd -reload
- Kết nối sql management studio bản mới nhất để tạo Database(file create_db_code.txt)

_

Deploy lên streamlit cloud



nguyen1872's apps



